# メモリダイヤルリストに画像を表示する

メモリダイヤルのフォト設定に登 されている画像を、メモリダイヤルリストの画面に表示することができます。





メモリダイヤルリスト表示 (メモリNo検索時)

フォト付メモリダイヤルリスト表示(メモリNo検索時)

(症)((検索)の順に押す。

🤈 🕑 (メニュー)を押す。

**3**「フォト付表示」を選び、**●**を押す。

フォト設定に登 されている画像が表示されます。

リスト表示の設定:フォト付表示時に (メニュー) ♪「リスト表示」選択 > ⑥

## メモリダイヤルの各種検索方法

メモリダイヤル検索には、次の4つの方法があります。

●お買い上げ時には、「メモリNo検索」に設定されています。

	In
メモリNo検索	指定したメモリ番号のメモリダイヤルを表示する方法です。
アカサタナ検索	指定した「ヨミ」の行のメモリダイヤルを表示する方法です。
グループ検索	指定したグループ内のメモリダイヤルを表示する方法です。
読み検索	入力した「ヨミ」ではじまるメモリダイヤルを表示する方法です。

1 ○ (個)を押す。

前回利用した検索方法の画面が表示されます。

- **プ** → (メニュー)を押し、検索方法を選ぶ。
- 3 ●を押す。

選んだ検索方法の画面が表示されます。

- **▲ 各検索方法の操作を行い、メモリダイヤルを呼び出す。(『愛 P.5-14)** 
  - 登 されていないメモリダイヤルを呼び出し:エラー表示 ◆ ② (他のメモリダイヤルリスト表示)
  - 複数の電話番号やE-mailアドレスを登 時: ② (他のマーク選択) ●他の電話番号やメールアドレス表示


## メモリダイヤルから電話をかける

メモリダイヤルの利用

#### ディスプレイ表示

メモリダイヤル画面の見かたは、次のとおりです。

おいてください。(*L*倉P.13-7)



※「■:」(パーソナルデータ)を選んだときは、登 内容が表示されます。また「■:」 (フォト設定)を選んだときは、登 されている画像が表示されます。いずれの場合も ② (戻る)または ② を押すと、メモリダイヤルリストに戻ります。



メモリダ

● メモリ使用禁止を設定(『全 P.13-3) しているときは、メモリダイヤルは使えません。 ● シークレットメモリを使って電話をかけるときは、シークレットモードに設定して

5-12

## メモリNo検索

指定したメモリ番号を入力してメモリダイヤルを表示します。

■検索方法を「メモリNo検索」に設定してください。(*℃* P.5-13)

- ( ( ) → 3 ケタのメモリ番号(000~499) 入力→メモリダイヤル選択→ ⑥
- メモリダイヤルの内容表示: ⑤ (前のデータ) / ⑥ (次のデータ)
- 通話:上記操作のあとへ

#### アカサタナ検索

「ヨミ」の行を指定してメモリダイヤルを表示します。

■検索方法を「アカサタナ検索」に設定してください。(『倉 P.5-13)

○ (症) → ヨミの行を指定 → メモリダイヤル選択 → ●

■ メモリダイヤルの内容表示: (\*)(前のデータ)/②(次のデータ)

■ 通話:上記操作のあとへ

●読みの行の指定方法

メモリダイヤル

ア行	1 8	力行	2 <sup>th</sup> 2 <sub>ABC</sub>	サ行	3.5	タ行	4 m
ナ行	5 #	行	(6 <sub>MNO</sub>	マ行	7, # Pops	ヤ行	8 tuv
ラ行	9 <sub>w072</sub>	ワ行	One One	その他	#sa)		

■英字、数字、記号または「ヨミ」の入力がされていないデータのときは、「その他」になります。

#### グループ検索

グループを指定してメモリダイヤルを表示します。

■検索方法を「グループ検索」に設定してください。(©金P.5-13)

- (回) → グループ選択 → (回) → メモリダイヤル選択 → (回)
- メモリダイヤルの内容表示:③(前のデータ)/②(次のデータ)
- 通話:上記操作のあとへ

## 読み検索

「 :」に登 した「ヨミ」を入力してメモリダイヤルを表示します。

■検索方法を「読み検索」に設定してください。(『②P.5-13)

- (症) → ヨミ (最大半角10文字まで)を入力 → ⑥ → メモリダイヤル 選択 → ⑥
- メモリダイヤルの内容表示:③(前のデータ)/②(次のデータ)
- 通話:上記操作のあとへ

#### スピードダイヤルで電話をかける

V402SHのメモリ番号000~099に登 したメモリダイヤルは、簡単な操作で発信できます。

### ■ メモリ番号000~009にかけるとき

**■メモリダイヤルのメモリ番号の下1ケタの数字(0~9)を押す。** 

#### メモリ番号010~099にかけるとき

**■メモリダイヤルのメモリ番号の下2ケタの数字(10~99)を押す。** 

## 2 へを押す。

相手の名前と電話番号が表示され、ダイヤルされます。

- ●登 されていないときは、電話番号未登 の確認メッセージが表示されたあと、待 受画面に戻ります。
- ●複数の電話番号が登 されているときは、1番目に登 されている電話番号がダイヤルされます。



- ●メモリ使用禁止を設定しているときは、この機能は使用できません。 (『蒼 P.13-3)
- ●シークレットメモリを使って電話をかけるときは、この操作の前にシークレットモードに設定しておいてください。(©**\*\*P.13-7**)

通常モードのままで操作すると、確認メッセージが表示されたあと、待受画面 に戻ります。

## メモリダイヤルの登録内容をコピーする

メモリダイヤルに登 している電話番号やE-mailアドレス、パーソナルデータを文字 入力画面にコピーすることができます。

- **複写したいメモリダイヤルを呼び出す。** 
  - 呼び出し方法: © P.5-13~P.5-14
- 2 複写する電話番号やE-mailアドレス、パーソナルデータを選ぶ。
- 3 ●を押す。
- **⊿**「コピー」を選び、**●**を押す。

選んだ電話番号やE-mailアドレス、パーソナルデータが記憶されます。

■ 以降の操作: © P.4-21操作5以降

5-14